EFFSCOMM WIWI DUPLEX RADIO MIKE SET - MODE D'EMPLOI

SOMMAIRE
Le pack devrait contenir 4 micros de radio micro et quatre casques. Le casque observateur peut être différent des autres. Le pack devrait également contenir 4 câbles de charge USB.
En option le pack peut comprendre longes et / ou des ceintures ainsi prises USB à trois broches et / ou les chargeurs de voiture cou.

LE KIT
La radio micro est petit mais puissant avec une gamme de 100-150 mètres dans un environnement ouvert. C'est un son clair numérique avec très peu de souffle. Le système est duplex intégral, c'est à dire l'arbitre et deux juges de touche peuvent parler et écouter comme elle, ils étaient sur un téléphone. Il n'est pas nécessaire de "push to talk". En option, le JT peut éteindre leurs micros et basculer sur l'aide de la touche "S" (voir ci-dessous). Le quatrième set est une écoute seulement défini pour un observateur ou le quatrième officiel. Cependant, cela peut être mis à la parole par l'arbitre (voir ci-dessous).

Boutons radio
La clé de boutons radio: (figure 1) (figure 2)

MISE EN UNITE DE L'ARBITRE
Toutes les unités sont interchangeables mais vous commencent par faire une unité de l' unité de l'arbitre (maître) .
1 . Appuyez et maintenez le bouton Volume Up
2 . Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt
3 . Relâchez quand spectacles de lumière solides (généralement de couleur bleue , sauf si vous avez changé de canal)
L'unité devrait maintenant avoir une seule lumière solide (bleu) montre (figure 2) . N.B. Appuyez sur la touche "S" sur cet appareil s'éteint la facilité de parler sur les autres unités . Le devrez ensuite le bouton "S" appuyer sur leurs ensembles de revenir po

ALLUMAGE DES UNITÉS JUGE DE TOUCHE / ASSISTANT
Pour définir les unités de juge de touche :
4 . Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt
5 . Appuyez sur la touche "S"
Les lumières doivent avoir un clignotant (généralement bleu) et trois couleurs solides (figures 3 et 4) . C'est exposé plein . Et mode d'écoute . Pour éteindre conversation , appuyez sur la touche "S" . Pour passer à parler , appuyez à nouveau sur la touche "S" . Les trois lumières de couleurs solides indiquent que parler en "on" .

Allumez l'appareil OFFICIEL OBSERVATEUR / QUATRIÈME
Pour définir les unités de juge de touche :
6 . Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt
Les lumières doivent avoir un clignotant (généralement bleu) et pas d'autres couleurs . C'est mode audio seulement .

Branchez le CASQUES